



CLEAN-OX

Art.-No. : 00092

ANWENDUNGSHINWEISE:

THERMAL-PLATTEN-REINIGER
FÜR FARBRÜCKSTÄNDE
THERMAL STAIN CLEANER

1. **Clean – OX Reiniger**
ist nur zur Oberflächenbehandlung
an Platten-Entwicklungsmaschinen
einsetzbar.
2. **Clean – OX**
auf Reinigungstuch geben und die
Farbrückstände an Walzen und
Materialoberflächen wegwischen.
3. Die verschmutzten Gegenstände stets
mit saugfähigen Reinigungstüchern
säubern, so dass keine überstehende
Lösung zurückbleibt.
4. **Wichtig!**
Gummihandschuhe tragen, Dämpfe
nicht einatmen und nicht in der Maschine
verarbeiten. Sicherheitsdaten beachten.



ADEFO-CHEMIE GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 24-26
63128 Dietzenbach
Telefon 06074 842 39-0
Telefax 06074 842 39-63
service@adefo-chemie.de
www.adefo-chemie.de