



Gebrauchsanweisung:

- 1. Entwicklertank entleeren. Tank mit Wasser füllen und 5 Minuten lang umwälzen. Wasser ablassen. Diesen Vorgang wiederholen.**
- 2. In einem Eimer 8 Liter Wasser vorlegen. Den Inhalt der Flasche A unter Rühren zugeben. Anschließend den Inhalt der Flasche B ebenfalls unter Rühren zugeben.**
- 3. Reinigungslösung in den Tank füllen. 30 Minuten lang umwälzen.**
- 4. Tank entleeren. Tank und Rollensatz mit Scotch-Britt-Schwamm reinigen und mit Wasser spülen. Spülvorgang mindestens zweimal wiederholen.**
- 5. Tank mit neuer Arbeitslösung füllen.**

Instructions for use:

- 1. Drain developer tank and fill with water. Run processor for 5 minutes and drain tank. Repeat this process.**
- 2. Add the contents of the cleaner bottle part A to 8 litres of water while stirring. Then add the contents of bottle part B also while stirring.**
- 3. Fill the tank with cleaning solution. Run the processor for 30 minutes.**
- 4. Drain Tank. Clean and scrub tank and rack with a sponge or brush. Rinse the tank with water. Repeat rinsing at least two times.**
- 5. Fill tank with new processing solution.**

Mode d'emploi:

- 1. Vider la cuve de révélateur. Remplir la cuve d'eau et laisser tourner pendant cinq minutes. Vider la cuve. Répéter cette opération.**
- 2. Mettre 8 litres d'eau dans un seau. Verser le contenu de la bouteille A tout en agitant. Ensuite mettre le contenu de la bouteille B en agitant.**
- 3. Verser la solution nettoyante dans la cuve. Laisser tourner 30 minutes.**
- 4. Vider la cuve. Nettoyer la cuve et les rouleaux avec une éponge Scotch-Britt et rincer à l'eau. Répéter le rinçage au moins deux fois.**
- 5. Remplir la cuve avec la nouvelle solution de révélateur.**